

# Wände verputzen mit dem Rollputz „to go“ 0,5 mm



Anspruch



LEICHT

Zeit



Personen



1 PERSON

## Wissenswertes zum Rollputz „to go“

- Sehr weißer, gebrauchsfertiger Dekorputz/Strukturputz für den Innenbereich
- Zum Rollen, Wischen oder Streichen
- Auch für häusliche Feuchträume (Küche & Bad) geeignet
- Feinkörnige, edelmatte Struktur mit 50 % Carrara-Marmor
- Überbrückt kleine ruhende Risse im Untergrund

## Was benötigt ihr?

- Rollputz „to go“ 0,5 mm
- Haftgrundierung Putzgrund
- Handelsübliche, kurzflorige Malerrolle
- Rührgerät
- ggf. weiche Strukturbürste
- ggf. Abtönfarbe



Hier geht's zum Video

 / WeberDeutschland

*Gut zu wissen:*

*Für beste Ergebnisse müssen vorhandene Unebenheiten vorher ausgeglichen werden, z. B. mit dem Malerspachtel extra fein „to go“:*



Zuerst wird die Wand grundiert, mit der Haftgrundierung Putzgrund. Es eignen sich alle alten und neuen Untergründe, Putze und Gipskarton.



Die Wand muss eben, trocken und frei von Staub und losen Teilen sein. Danach muss die Wand trocknen bevor es weiter geht.



Dann könnt ihr mit dem Auftrag des Rollputzes starten. Ihr solltet die Masse im Eimer kurz, langsam und gleichmäßig aufrühren.



Mit der Malerrolle könnt ihr den Rollputz direkt aus dem Eimer aufnehmen und auf die Fläche rollen. Das ergibt eine gleichmäßige, feine Struktur.

*Tipp*

*Nach dem Auftrag mit der Rolle könnt ihr den Rollputz noch mit einer weichen Strukturbürste oder anderen Werkzeugen nachbearbeiten. Ihr schafft damit eine individuelle Struktur ganz nach eurem Geschmack.*



*Tipp*

Wenn ihr es farbig mögt, könnt ihr den Rollputz vorab einfärben. Hier eignet sich herkömmliche Abtönfarbe. Einfach die Farbe hinzufügen und langsam aufrühren, bis sie gleichmäßig verteilt ist.

