

Wände glatt spachteln mit dem Rollspachtel MALERFINISH „to go“



Anspruch



Zeit



Personen



Wissenswertes zum Rollspachtel MALERFINISH „to go“

- Sehr weißer, gebrauchsfertiger Fill- und Finish-Spachtel für die vollflächige Verspachtelung mit einer einfachen Malerrolle
- Für innen an Wand und Decke
- Auch für häusliche Feuchträume (Küche & Bad) geeignet
- Qualitätsstufe Q1 bis Q4
- Aufrollen, glätten, fertig!

Was benötigt ihr?

- Rollspachtel MALERFINISH „to go“
- Handelsübliche, mittel- bis hochflorige Malerrolle
- Flächenspachtel oder Glätter
- Universal Tiefgrund oder Haftgrundierung Putzgrund (je nach Untergrund)
- Flachpinsel
- Rührgerät
- Handschleifer
- Quast



Hier geht's zum Video

 / WeberDeutschland

Gut zu wissen

Der Rollspachtel gleicht beim Verarbeiten mit der Rolle leichte Unebenheiten im Untergrund aus. Größere Vertiefungen und Fugen müssen im Vorfeld glatt verspachtelt werden. Die Fläche muss eben, trocken und staubfrei sein



1 Wir empfehlen die Fläche zu grundieren (je nach Untergrund entweder mit dem weber Universal Tiefgrund LF oder der Haftgrundierung Putzgrund).



2 Dann könnt ihr mit dem Auftrag des Rollspachtels starten. Ihr solltet die Masse im Eimer kurz, langsam und gleichmäßig aufrühren.



3 Mit einer handelsüblichen, mittel- bis hochflorigen Malerrolle könnt ihr den Rollspachtel direkt aus dem Eimer aufnehmen...



4 ... und gleichmäßig auf die Fläche rollen.



5 In schwer zugänglichen Eckbereichen empfehlen wir den Rollspachtel mit einem Flachpinsel aufzutragen.



6 Jetzt könnt ihr die Flächen mit einem Glätter oder einem breiten Flächenspachtel glatt abziehen.



7 Wenn die Fläche vollständig getrocknet ist, wird diese für das perfekte Ergebnis anschließend geschliffen. Folgen Tapeten oder Anstriche, empfehlen wir nach dem Schleifen zu grundieren.

Tipp:

Ein vorheriges Anfeuchten der Malerrolle erleichtert die Aufnahme der Spachtelmasse.



Spachteln war noch nie so einfach

